KRO6

Wyłącznik róznicowo-prądowy, z członem nadmiarowym, 6kA, 2P

[V]	[Hz]	[mm²]	[°C]	IP		
230 AC	50	10÷16	-25÷40	20	2	2P
2	TH 35	Ui [V] 400	CE	EAC	UK CA	

KRO6-2/B16/30

			In [A]	IΔn [mA]	Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego
KRO6-2/B16/30	**23210**	B	16	30	AC
KRO6-2/B25/30	**23211**	B	25	30	AC
KRO6-2/B16/30-A	**23212**	B	16	30	A
KRO6-2/B10/30	**23213**	B	10	30	AC
KRO6-2/B10/30-A	**23214**	B	10	30	A
KRO6-2/C10/30	**23215**	C	10	30	AC
KRO6-2/C10/30-A	**23216**	C	10	30	A
KRO6-2/C16/30	**23217**	C	16	30	AC
KRO6-2/C16/30-A	**23218**	C	16	30	A
KRO6-2/B20/30	**23219**	B	20	30	AC
KRO6-2/B6/30	**23220**	B	6	30	AC
KRO6-2/C25/30	**23221**	C	25	30	AC
KRO6-2/C32/30	**23222**	C	32	30	AC
KRO6-2/C25/30-A	**23223**	C	25	30	A
KRO6-2/C32/30-A	**23224**	C	32	30	A

Wyłącznik różnicowo-prądowy z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym służy do ochrony przed przeciążeniami i zwarciami w instalacjach i urządzeniach oraz do ochrony przeciwporażeniowej.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL

KRO6

Wyłącznik róznicowo-prądowy, z członem nadmiarowym, 6kA, 2P

KRO6-2/B16/30

KRO6-2/B25/30

KRO6-2/B16/30-A

KRO6-2/B10/30

KRO6-2/B10/30-A

KRO6-2/C10/30

KRO6-2/C10/30-A

KRO6-2/C16/30

KRO6-2/C16/30-A

KRO6-2/B20/30

KRO6-2/B6/30

KRO6-2/C25/30

KRO6-2/C32/30

KRO6-2/C25/30-A

KRO6-2/C32/30-A

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL

KRO6

Wyłącznik róznicowo-prądowy, z członem nadmiarowym, 6kA, 2P



KRO6-2/B16/30



KRO6-2/B25/30



KRO6-2/B16/30-A



KRO6-2/B10/30



KRO6-2/B10/30-A



KRO6-2/C10/30



KRO6-2/C10/30-A



KRO6-2/C16/30



KRO6-2/C16/30-A



KRO6-2/B20/30



KRO6-2/B6/30



KRO6-2/C25/30



KRO6-2/C32/30



KRO6-2/C25/30-A



KRO6-2/C32/30-A

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL