

Utilizza l'App Kanlux Smart Life per controllare tutti i prodotti della linea Smart










Puoi controllare molti dipositivi della tua casa: dalle tapparelle alle tende e l'apertura del tuo garage con l'uso della voce.

l relè Kanlux SMART funzionano insieme da Amazon Alexa e Google Home.





Kanlux



Come aggiungere un rele' di accensione e spegnimento 34948 S SWITCH ON/OFF per app SMART LIFE



Scarica l'app SMART LIFE dall'App Store o Google Play Store. Registra un account utente e accedi all'applicazione.



Collega il dispositivo alla rete (Il collegamento alla rete elettrica deve essere eseguito da una persona qualificata).



Premi "+" nell'angolo in alto a destra della finestra. Seleziona la categoria "dispositivo " e poi la tipologia "BLE + interruttore Wi-Fi".

Conferma che il dispositivo sia pronto per il processo di associazione, segnale sentirai un suono veloce a conferma dell'avvenuto appaiamento.

Se il segnale audio è lento, tenere premuto il pulsante RESET per 7 secondi. Assicurarsi e confermare che il LED lampeggi velocemente (segnale acustico ripetuto velocemente). Quindi vai al passo successivo.





Seleziona una rete Wi-Fi e inserisci la password per la rete. Ricorda che i dispositivi Kanlux SMART funzionano sulla banda Wi-Fi a 2,4 GHz.

Sullo schermo appariranno un conto alla rovescia e i passaggi per l'associazione.

Abbina il dispositivo a una stanza della casa e inizia a usarlo dal relè Kanlux Smart ON / OFF dall'applicazione.



Kanlux



Come aggiungere un relè per il comando di tapparelle e tende 34949 S SWITCH SHUTTER per app SMART LIFE



Scarica l'app SMART LIFE dall'App Store o Google Play Store. Registra un account utente e accedi all'applicazione.





Collega il dispositivo alla rete (il collegamento alla rete elettrica deve essere eseguito da una persona con qualificata).

Premi "+" nell'angolo in alto a destra della finestra. Seleziona la categoria "Apparecchio elettrico" e poi seleziona il tipo "Tenda". Commuta BLE + Wi-Fi".

Conferma che il dispositivo sia pronto per il processo di associazione, segnale il suono dal dispositivo è veloce.

Se il segnale audio è lento, tenere premuto il pulsante RESET per 7 secondi.

Assicurarsi e confermare che il LED lampeggi velocemente (segnale acustico ripetuto velocemente). Quindi fai il passo successivo.






Seleziona una rete Wi-Fi e inserisci la password per la rete. Ricorda che i dispositivi Kanlux SMART funzionano sulla banda Wi-Fi a 2,4 GHz.

Sullo schermo appariranno un conto alla rovescia e i passaggi per l'associazione.

Abbina il dispositivo a una stanza della casa e inizia a usarlo dall'app Kanlux Smart.



Kanlux




Come aggiungere un relè per il comando l'apertura e chiusura Garage 34950 S SWITCH G DOOR per app SMART LIFE



Scarica l'app SMART LIFE dall'App Store o Google Play Store. Registra un account utente e accedi all'applicazione.



Collega il dispositivo alla rete (il collegamento alla rete elettrica deve essere eseguito da una persona con qualificata).



Conferma che il dispositivo sia pronto per il processo di associazione, segnale il suono dal dispositivo è veloce.

Se il segnale audio è lento, tenere premuto il pulsante RESET per 7 secondi. Assicurarsi e confermare che il LED lampeggi velocemente (segnale acustico ripetuto velocemente). Quindi fai il passo successivo.





Seleziona una rete Wi-Fi e inserisci la password per la rete. Ricorda che i dispositivi Kanlux SMART funzionano sulla banda Wi-Fi a 2,4 GHz.

Sullo schermo appariranno un conto alla rovescia e i passaggi per l'associazione.

Abbina il dispositivo a una stanza della casa e inizia a usarlo dall'app Kanlux Smart.



