

## TEAR N

Accessorio del sistema a binario



$[V]$ 220-240 AC	$[Hz]$ 50	$In[A]$ 16		<b>IP</b> 20		 5+25
	<b>CE</b>	<b>EAC</b>	<b>PZH</b>	<b>UK</b> <b>CA</b>		

TEAR N TR 1M-W

## TEAR N

---

Accessorio del sistema a binario

TEAR N TR 1M-W	<b>33230</b>
TEAR N TR 1M-B	<b>33231</b>
TEAR N TR 2M-W	<b>33232</b>
TEAR N TR 2M-B	<b>33233</b>
TEAR N PCON R-W	<b>33234</b>
TEAR N PCON R-B	<b>33235</b>
TEAR N EPLUG W	<b>33236</b>
TEAR N EPLUG B	<b>33237</b>
TEAR N ICON-I W	<b>33238</b>
TEAR N ICON-I B	<b>33239</b>
TEAR N CON-I W	<b>33240</b>
TEAR N CON-I B	<b>33241</b>
TEAR N CON-L RL-W	<b>33242</b>
TEAR N CON-L RL-B	<b>33243</b>
TEAR N CON-L LR-W	<b>33244</b>
TEAR N CON-L LR-B	<b>33245</b>
TEAR N CON-X W	<b>33246</b>
TEAR N CON-X B	<b>33247</b>
TEAR N CON-T RRL-W	<b>33248</b>
TEAR N CON-T RRL-B	<b>33249</b>
TEAR N CON-T RLL-W	<b>33250</b>
TEAR N CON-T RLL-B	<b>33251</b>
TEAR N CON-I FLEX W	<b>33252</b>
TEAR N CON-I FLEX B	<b>33253</b>
TEAR N SCLAMP W	<b>33254</b>
TEAR N SCLAMP B	<b>33255</b>
TEAR N SKIT W	<b>33256</b>
TEAR N SKIT B	<b>33257</b>
TEAR N PCON L-W	<b>33260</b>
TEAR N PCON L-B	<b>33261</b>
TEAR N CON-T LRR-W	<b>33262</b>
TEAR N CON-T LRR-B	<b>33263</b>
TEAR N CON-T LLR-W	<b>33264</b>
TEAR N CON-T LLR-B	<b>33265</b>

## TEAR N

Accessorio del sistema a binario



TEAR N TR 1M-W



TEAR N TR 1M-B



TEAR N TR 2M-W



TEAR N TR 2M-B



TEAR N PCON R-W



TEAR N PCON R-B



TEAR N EPLUG W



TEAR N EPLUG B



TEAR N ICON-I W



TEAR N ICON-I B



TEAR N CON-I W



TEAR N CON-I B



TEAR N CON-L RL-W



TEAR N CON-L RL-B



TEAR N CON-L LR-W



TEAR N CON-L LR-B

## TEAR N

Accessorio del sistema a binario



TEAR N CON-X W



TEAR N CON-X B



TEAR N CON-T RRL-W



TEAR N CON-T RRL-B



TEAR N CON-T RLL-W



TEAR N CON-T RLL-B



TEAR N CON-I FLEX W



TEAR N CON-I FLEX B



TEAR N SCLAMP W



TEAR N SCLAMP B



TEAR N SKIT W



TEAR N SKIT B



TEAR N PCON L-W



TEAR N PCON L-B



TEAR N CON-T LRR-W



TEAR N CON-T LRR-B

## TEAR N


Accessorio del sistema a binario




TEAR N CON-T LLR-W




TEAR N CON-T LLR-B




TEAR N TR 1M-W



TEAR N TR 1M-B




TEAR N TR 2M-W




TEAR N TR 2M-B




TEAR N PCON R-W




TEAR N PCON R-B




TEAR N EPLUG W




TEAR N EPLUG B




TEAR N ICON-I W



TEAR N ICON-I B




TEAR N CON-I W




TEAR N CON-I B

## TEAR N


Accessorio del sistema a binario




TEAR N CON-L RL-W




TEAR N CON-L RL-B




TEAR N CON-L LR-W




TEAR N CON-L LR-B




TEAR N CON-X W




TEAR N CON-X B




TEAR N CON-T RRL-W




TEAR N CON-T RRL-B




TEAR N CON-T RLL-W




TEAR N CON-T RLL-B




TEAR N CON-I FLEX W



TEAR N CON-I FLEX B



TEAR N SCLAMP W



TEAR N SCLAMP B




TEAR N SKIT W




TEAR N SKIT B

## TEAR N


### Accessorio del sistema a binario




TEAR N PCON L-W




TEAR N PCON L-B




TEAR N CON-T LRR-W




TEAR N CON-T LRR-B



TEAR N CON-T LLR-W



TEAR N CON-T LLR-B



### ACCESSORI:

**33230** TEAR N TR 1M-W



Elemento di sistema a sbarra, TEAR N TR 1M-W, sbarra collettrice a 3 circuiti, bianco, (33230)

**33231** TEAR N TR 1M-B



Elemento di sistema a sbarra, TEAR N TR 1M-B, sbarra collettrice a 3 circuiti, nero, (33231)

**33232** TEAR N TR 2M-W



Elemento di sistema a sbarra, TEAR N TR 2M-W, 3 circuiti, bianco, (33232)

## TEAR N

---

### Accessorio del sistema a binario

**33233** TEAR N TR 2M-B



Elemento di sistema a sbarra, TEAR N TR 2M-B, sbarra colletttrice a 3 circuiti, nero, (33233)

**33234** TEAR N PCON R-W



Elemento di sistema a sbarra, TEAR N PCON R-W, collegamento di corrente con spina R, bianco, (33234)

**33235** TEAR N PCON R-B



Elemento di sistema a sbarra, TEAR N PCON R-B, collegamento di corrente con spina R, bianco, (33235)

**33260** TEAR N PCON L-W



Elemento di sistema a sbarra, TEAR N PCON L-W, collegamento di corrente con spina L, nero, (33260)

**33261** TEAR N PCON L-B



Elemento di sistema a sbarra, TEAR N PCON L-B, collegamento di corrente con spina L, nero, (33261)

**33236** TEAR N EPLUG W



Elemento di sistema a sbarra, TEAR N EPLUG W, cappuccio, bianco, (33236)

## TEAR N

---

### Accessorio del sistema a binario

**33237** TEAR N EPLUG B

Elemento di sistema a sbarra, TEAR N EPLUG B, cappuccio, nero, (33237)



**33238** TEAR N ICON-I W

Elemento di sistema a sbarra, TEAR N ICON-I W, connettore dritto tipo "I" con spine L e R, bianco, (33238)



**33239** TEAR N ICON-I B

Elemento di sistema a sbarra, TEAR N ICON-I B, connettore dritto tipo "I" con spine L e R, nero, (33239)



**33240** TEAR N CON-I W

Elemento di sistema a sbarra, TEAR N CON-I W, connettore dritto tipo "I" con spine L e R, bianco, (33240)



**33241** TEAR N CON-I B

Elemento di sistema a sbarra, TEAR N CON-I B, connettore dritto tipo "I" con spine L e R, nero, (33241)



**33252** TEAR N CON-I FLEX W

Elemento di sistema a sbarra, TEAR N CON-I FLEX W, connettore flessibile con spine L e R, bianco, (33252)



## TEAR N

### Accessorio del sistema a binario

**33253** TEAR N CON-I FLEX B



Elemento di sistema a sbarra, TEAR N CON-I FLEX B, connettore flessibile con spine L e R, nero, (33253)

**33242** TEAR N CON-L RL-W



Elemento di sistema a sbarra, TEAR N CON-L RL-W, connettore angolare tipo "L" con spine R e L, bianco, (33242)

**33243** TEAR N CON-L RL-B



Elemento di sistema a sbarra, TEAR N CON-L RL-B, connettore angolare tipo "L" con spine R e L, nero, (33243)

**33244** TEAR N CON-L LR-W



Elemento di sistema a sbarra, TEAR N CON-L LR-W, connettore angolare tipo "L" con spine L e R, bianco, (33244)

**33245** TEAR N CON-L LR-B



Elemento di sistema a sbarra, TEAR N CON-L LR-B, connettore angolare tipo "L" con spine L e R, nero, (33245)

**33246** TEAR N CON-X W



Elemento di sistema a sbarra, TEAR N CON-X W, connettore a croce con spine L, L, R, R, bianco, (33246)

## TEAR N

### Accessorio del sistema a binario

#### 33247 TEAR N CON-X B



Elemento di sistema a sbarra, TEAR N CON-X B, connettore a croce con L, L, R, R, R, nero, (33247)

#### 33248 TEAR N CON-T RRL-W



Elemento di sistema a sbarra, TEAR N CON-T RRL-W, connettore a "T" con spine R, R e L, bianco, (33248)

#### 33249 TEAR N CON-T RRL-B



Elemento di sistema a sbarra, TEAR N CON-T RRL-B, connettore a "T" con spine R, R e L, nero, (33249)

#### 33250 TEAR N CON-T RLL-W



Elemento di sistema a sbarra, TEAR N CON-T RLL-W, connettore a "T" con spine R, L e L, bianco, (33250)

#### 33251 TEAR N CON-T RLL-B



Elemento di sistema a sbarra, TEAR N CON-T RLL-B, connettore a "T" con spine R, L e L, nero, (33251)

#### 33262 TEAR N CON-T LRR-W



Elemento di sistema a sbarra, TEAR N CON-T LRR-W, connettore a "T" con spine L, R e R, bianco, (33262)

## TEAR N

### Accessorio del sistema a binario

**33263** TEAR N CON-T LRR-B



Elemento di sistema a sbarra, TEAR N CON-T LRR-B, connettore a "T" con spine L, R e R, nero, (33263)

**33264** TEAR N CON-T LLR-W



Elemento di sistema a sbarra, TEAR N CON-T LLR-W, connettore a "T" con spine L, L e R, bianco, (33264)

**33265** TEAR N CON-T LLR-B



Elemento di sistema a sbarra, TEAR N CON-T LLR-B, connettore a "T" con spine L, L e R, nero, (33265)

**33256** TEAR N SKIT W



Elemento di sistema a sbarra, TEAR N SKIT W, imbragatura con autoregolazione e 2m di cavo, bianco, (33256)

**33257** TEAR N SKIT B



Elemento di sistema a sbarra, TEAR N SKIT B, imbragatura con autoregolazione e 2m di cavo, nero, (33257)

**33254** TEAR N SCLAMP W



Elemento di sistema a sbarra, TEAR N SCLAMP W, maniglia di montaggio/impostazione, bianco, (33254)

## TEAR N

---

Accessorio del sistema a binario

**33255** TEAR N SCLAMP B

Elemento di sistema a sbarra, TEAR N SCLAMP B, maniglia di montaggio/impostazione, nero, (33255)

