


## KCS

### Przełącznik instalacyjny



KCS-40A/1P



|            |              |            |   |
|------------|--------------|------------|---|
| KCS-40A/1P | <b>23255</b> | 230/400 AC | 1 |
| KCS-40A/2P | <b>23256</b> | 230/400 AC | 2 |
| KCS-40A/3P | <b>23257</b> | 230/400 AC | 3 |
| KCS-40A/4P | <b>23258</b> | 230/400 AC | 4 |

Przełącznik instalacyjny z pozycją "0". Tryb przełączania I-0-II.



KCS-40A/1P



KCS-40A/2P




KCS-40A/3P




KCS-40A/4P

## KCS


### Przełącznik instalacyjny




KCS-40A/1P



KCS-40A/2P



KCS-40A/3P



KCS-40A/4P